Cómo configurar la impresora con tu tablet







CONFIGURACIÓN **DE IMPRESORA EN** TABLETS DIDI

Puedes hacer clic en la caja de advertencia, o en la sección de "configuración"

> ٠ ÷



IMPRESORA

Al entrar a Configuración deberás buscar el apartado de "Impresora" y seleccionarlo.

* * * * *

Ajustes		×
Configuración para aceptar vedidos	Impresora	
Hablar con los usuarios	Impresora bluetooth	Impresora no conectada >
Alertas de voz	Solo se aceptan impresoras Billetooth. La Impresora debe estar conectada antes de aceptar pedidos. Ve a "configuración" > "bluetooth" > "activar Bluetooth"	
Impresora	Imprimir recibo automáticamente	
dioma	Ancho del papel	80mm 58mm
Cuenta personal	Selecciona el ancho del papel para evitar una visualización ano	or max
	< ● ■	

CONFIGURACIÓN

Es importante que actives el botón de "Impresora".

Debes seleccionar tu impresora con conexión **vía Bluetooth**.

El ancho del papel se recomienda que sea en 5**8 mm** ya que los tickets se imprimen a lo largo.

Ajustes		×
Configuración para aceptar pedidos	Impresora bluetooth Impresora no conectada > Solo se aceptari impresoras Eluetooth. La impresora debe estar conectada antes de aceptar pedidos. Ve a "configuración" > "bluetooth" > "activar Bluetooth".	
Hablar con los usuarios	Imprimir recibo automáticamente	
Alertas de voz		
Impresora	Ancho del papel Selecciona el ancho del papel para evitar una visualización	80mm 58mm anormal
Idioma	Cantidad de copias	1 >
Cuenta personal		Imprimir recibo de prueba



Después de realizar la configuración de la impresora puedes hacer un "Test" de impresión para ver que todo esté correcto.

